

Brannvarslingsanlegget i Vestlia Borettslag

Egenskaper

- Avstille alarmvarsling
- Midlertidig utkobling

Ved en reell brann ring
brannvesenet **Telefon 110**

ALARMEN GÅR I MIN LEILIGHET

Pga. vedfyring, matlaging eller dusjing:

Slå av alarmen ved å holde inne gul knapp i 3 sekunder. Du har 2 minutter på å luften ut før alarmen går i hele blokken og vaktelskapet rykker ut.

MIDLERTIDIG UTKOBLING (30 min)

Det forventes mye røyk eller damp i forbindelse med: Vedlikeholdsarbeid, matlaging ol.

Hold gul knapp inne i 5 sekunder. Orange lampe blinker hvert sekund.

FJERNING AV MELDER:

Må du fjerne en melder, oppussing ol. Kontakt vaktmester tlf. 916 56 920 eller Bravida vakt tlf. 928 38 776